


Stilio Uno 240 / 300

Leuchtmittel: 230V, max. 150W, Fassung: E27

Die Leuchte wurde unter Berücksichtigung der einzuhaltenden harmonisierten Normen, sowie weiterer technischer Spezifikationen konstruiert und gebaut. Sie entspricht damit dem Stand der Technik und ermöglicht einen sicheren Betrieb. Die Leuchte darf nur in ihrer bestimmungsgemäßen Funktion genutzt werden.

Frontansicht



Hinweis:

Hängen Sie die Leuchte in Augenhöhe oder geringfügig höher auf. So wird eine Blendung durch das Leuchtmittel vermieden. Der Abstand zur Decke, wie auch z. B. zu einem Tisch unter der Leuchte, muss jeweils mindestens 0.5m betragen.

ACHTUNG!

Vor der Montage muss die Anschlussleitung stromlos sein.

Montage:

Es wird empfohlen, die Montage durch einen Fachbetrieb vornehmen zu lassen. Wir bitten um Verständnis dafür, dass wir nur bei sachgemäßer Montage eine Garantie übernehmen können.

- ① Führen Sie das Zuleitungskabel durch die Montageplatte und befestigen Sie diesen mit Dübel und Schraube an die Decke.
- ② Stecken Sie das Befestigungsseil zuerst durch die Kappe und dann durch den Gehäusedeckel, die Kugel soll in der Kappe liegen.
- ③ Schrauben Sie die Kappe fest auf das Gewindeteil.
- ④ Stecken Sie nun das Befestigungsseil durch den Seilhalter und ziehen Sie dieses so weit durch den Seilhalter bis die Leuchte auf der gewünschten Höhe hängt. (siehe Handhabung Seilhalter)
- ⑤ Führen Sie das Kabel durch den Baldachin und kürzen Sie dieses. Dann verbinden Sie dieses mithilfe der Lüsterklemme mit dem Zuleitungskabel.
- ⑥ Schließen Sie den Erdleiter (Gelb/Grün) an.
- ⑦ Schieben Sie den Gehäusedeckel über die Montageplatte und befestigen Sie diesen seitlich mit den Madenschrauben
- ⑧ Fixieren sie das Kabel mit der Zugentlastung.
- ⑨ Setzen Sie das Leuchtmittel ein.




Dimmen:

Die Leuchte ist, abhängig vom Leuchtmittel, dimmbar. Bitte lesen Sie die Hinweise des Leuchtmittelherstellers.

Reinigung:

Es wird empfohlen die Leuchte mit einem weichen, trockenen Tuch zu reinigen. Zur Reinigung der Glasstäbe kann ein handelsüblicher Glasreiniger verwendet werden.

Montage der Deckendose



Handhabung der Seilhalter

