


Ocular 1 LED

Leuchtmittel: LED 6W

Die Leuchte wurde unter Berücksichtigung der einzuhaltenden harmonisierten Normen, sowie weiterer technischer Spezifikationen konstruiert und gebaut. Sie entspricht damit dem Stand der Technik und ermöglicht einen sicheren Betrieb. Die Leuchte darf nur in ihrer bestimmungsgemäßen Funktion genutzt werden.

Front- und Draufsicht



Hinweis:

Der Abstand zur Decke, wie auch zu Gegenständen und Personen unter der Leuchte, muss im ausgeschwenkten Zustand jeweils mindestens 0.5m betragen.

ACHTUNG!

Vor der Montage muss die Anschlussleitung stromlos sein.

Montage:

Es wird empfohlen, die Montage durch einen Fachbetrieb vornehmen zu lassen. Wir bitten um Verständnis dafür, dass wir nur bei sachgemäßer Montage eine Garantie übernehmen können

- ① Bestimmen Sie die Position der Leuchte im Raum und legen Sie diesen zunächst auf eine saubere weiche Unterlage.
- ② Loten Sie die Befestigungspunkte zur Decke und montieren Sie die Deckenbefestiger auf die gerade geloteten Punkte.
- ③ Montieren Sie das Gehäuse der Deckendose an der gewünschten Position.
- ④ Führen Sie das Kabel durch den Deckel der Deckendose, dieser bleibt zunächst auf der Leuchte liegen.
- ⑤ Ziehen Sie die Drahtseilenden soweit durch die Kappen der Deckenbefestiger, dass die Kugeln in den Kappen liegen. Schrauben Sie danach die Kappen auf die Deckenbefestiger.
- ⑥ Führen Sie die Seilenden in die Seilhalter.
- ⑦ Bringen Sie die Leuchte auf die gewünschte Höhe und kürzen Sie danach die überstehenden Seile.
- ⑧ Ziehen Sie nun das Kabel durch die Zugentlastungsschelle in der Montagedose und ziehen Sie diese an. Dabei wird das Kabel so eingestellt, dass es eine leichte S-Form beschreibt.
- ⑨ Kürzen Sie das Kabel und schließen Sie dieses an.
- ⑩ Schieben Sie die Abdeckung hoch und fixieren Sie diese mit den Befestigungsschrauben.


Dimmen:

In der Leuchte sind Vorschaltgeräte mit einer 1-10V-Schnittstelle verbaut. Wenn Sie die Leuchte dimmen möchten, brauchen Sie ein Steuerkabel und einen Dimmer für 1-10V.

Reinigung:

Es wird empfohlen die Leuchte mit einem weichen, trockenen Tuch zu reinigen. Zur Reinigung der Linse kann ein handelsüblicher Glasreiniger verwendet werden.

Aufbau Baldachin



Handhabung der Seilhalter

