



Professional Spot 1

Leuchtmittel: LED - Reflektortechnik


Die Leuchte wurde unter Berücksichtigung der einzuhaltenden harmonisierten Normen, sowie weiterer technischer Spezifikationen konstruiert und gebaut. Sie entspricht damit dem Stand der Technik und ermöglicht einen sicheren Betrieb. Die Leuchte darf nur in ihrer bestimmungsgemäßen Funktion genutzt werden.



Montageplatte befestigen



Deckenschild befestigen



Montagehinweis

Es wird empfohlen, die Montage durch einen Fachbetrieb vornehmen zu lassen. Wir bitten um Verständnis dafür, dass wir nur bei sachgemäßer Montage eine Garantie übernehmen können.

ACHTUNG!

Vor der Montage muss die Anschlussleitung stromlos sein.

Hinweis

Der Abstand zu anderen Gegenständen, z. B. zu einem Schrank oder zu Vorhängen, muss jeweils mindestens 0.5m betragen.

Montage

(1) Führen Sie das Zuleitungskabel durch die Öffnung und markieren Sie die Bohrlöcher durch die Befestigungslöcher des Gehäuses.

(2) Befestigen Sie das Gehäuse mit Dübel und Schraube an die Decke.

(3) Befestigen Sie nun den Schutzleiter (grün/gelb) an die Erdungsfahne.

Die Leuchte ist geerdet, wenn der Deckel ordnungsgemäß mit dem Gehäuse verbunden ist (siehe Punkt 6).

(4) Schließen Sie das Zuleitungskabel an die Primärseite des Vorschaltgerätes an. Des Weiteren verbinden Sie das Lampenkabel mit der Sekundärseite des Vorschaltgerätes.

(5) Schieben Sie den Deckel auf das Gehäuse. Achten Sie darauf, dass keine Kabel eingeklemmt werden.

(6) Befestigen Sie den Deckel mit den vier Befestigungsschrauben. Die Befestigungsschrauben dürfen sich nicht von Hand lösen lassen. Benutzen Sie an einer der vier Schrauben eine Zahnscheibe um das Lösen der Schraube zu verhindern. (Laut DIN EN60598 müssen bei mechanischen Verbindungen die eine Schutzleiterverbindung darstellen, das Lösen dieser Verbindung verhindert werden).

Die Leuchte darf nur dann betrieben werden, wenn sie vollständig montiert wurde.

Dimmen

Das Vorschaltgerät bietet die Möglichkeit eine 1-10V-Steuerleitung anzuschließen.

Reinigung

Es wird empfohlen die Leuchte mit einem weichen, trockenen Tuch zu reinigen.

Verstellung

Strahlerkopf bitte nicht mit Kraft gegen die Drehbegrenzung drehen.